

## AIDE AU MONTAGE FIL DELTANE - RÉF : FILDELTA200M /FIL DELTEX - RÉF : FILDELTEX1300M

## **INFOS PRATIQUES**

| MISE EN PLACE    | Selon la largeur de votre serre, positionnez de 15 à 21 fils bien tendus sur la longueur de votre structure. Commencez par faire des rangs serrés au faîtage puis de plus en plus écartés au fur et à mesure que vous vous éloignez de la ligne de faîtage. Si votre serre est à pied droit, refaire des rangs serrés au niveau de la courbure du piètement.                                 |
|------------------|--|
| ATTACHE          | Pour fixer le fil Deltane/Deltex à la structure, vous pouvez faire un nœud avec des ligatures. Pour cela, faites 3 tours sur le tube, puis ligaturez 4 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Enfin, dirigez l'extrémité coupée du fil vers l'intérieur de la serre pour ne pas endommager la bâche (photo ci-contre). Vous pouvez également utiliser des manchons à sertir en aluminium. |
| LONGUEUR         | Nous conseillons de prévoir une marge de 60 cm environ à chaque extrémité des fils pour réaliser les nœuds de maintien.  |
| TENSION          | Une fois les fils posés, effectuer une à deux ligatures avec du fil en acier galvanisé sur chaque fil, au niveau des arceaux intermédiaires, pour assurer une tension parfaite des fils.   |
| TEMPS DE MONTAGE | Environ 1h à 2 personnes   |



