

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe LED 95W USB à suspendre. Pour profiter pleinement de votre produit, nous vous invitons à prendre connaissance de l'intégralité de la présente notice. Conservez-la afin de pouvoir la consulter en cas de besoin et en avisant les utilisateurs potentiels.


AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballer l'appareil et les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état.
- Lire attentivement toutes les instructions de la notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité.

Contenu :

- 1 lampe LED munie d'un crochet
- 1 câble de chargement USB-C
- 1 adaptateur secteur USB 5V 2A
- 1 mode d'emploi

Description du produit :



CONSIGNES D'UTILISATION

Charger la batterie :

La lampe LED 95W USB est équipée de 6 accumulateurs lithium 2000mAh. Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation (extinction du témoin de charge):

1. Reliez le câble USB-C fourni au port USB-C de la lampe puis à l'adaptateur secteur USB (également fourni) et branchez le tout sur une prise murale.
2. Vous pouvez également brancher le câble USB sur un ordinateur ou sur un adaptateur allume-cigare USB 12V (non fourni).
3. La diode sur le sommet de la lampe LED indique l'état de chargement. L'appareil est en charge tant que la diode est allumée. La lampe est chargée lorsque la diode s'éteint.

Mise en marche :

La lampe dispose de 3 modes d'éclairage différents et ne nécessite pas de temps de chauffe comme certaines ampoules LED.

1. Pour allumer la lampe, appuyez une fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Le matériel s'allume automatiquement sur le 1^{er} mode d'éclairage « Fort ».
2. Appuyez une seconde fois sur le bouton pour atteindre le second mode d'éclairage « Doux ».
3. Appuyez une troisième fois sur le bouton pour activer le mode « Flash ». La lampe clignote.
4. Appuyez une quatrième fois sur le bouton pour éteindre la lampe.

Important : La lampe doit être mise en charge au minimum une fois par mois pendant 8 heures consécutives afin d'optimiser ses propriétés et sa durée de vie.

Le non-respect de cette procédure engendrerait une usure prématurée de la batterie non prise en garantie.



Fabriqué en RPC

Caractéristiques techniques :

	Mode d'éclairage « FORT »	Mode d'éclairage « DOUX »	Mode d'éclairage « FLASH »
Flux lumineux	700 lumens	300 lumens	700 lumens
Durée d'éclairage :	Jusqu'à 6 heures	Jusqu'à 12 heures	Jusqu'à 18 heures
Alimentation	6 accumulateurs lithium 2000 mAh		
Puissance	10 watts (équivalent à une ampoule incandescente ~95 watts)		
LED	SMD 5730		
Durée de vie LED	50 000 heures		
Classe énergétique	A		
Températures d'utilisation limites	-10°C à +40°C		
Indice de protection	IP20		
Température de couleur	4000 k		
Dimensions	13 x 13 x 21cm (sans crochet)		
Poids	630 g		
Garantie	2 ans		

CONSIGNES DE SECURITE

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Utiliser exclusivement le chargeur et câble USB fournis pour recharger votre appareil. Tout autre adaptateur risque d'endommager le produit.

- Ne pas laisser la lampe en charge lorsque celle-ci est complètement chargée (diode éteinte)
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême et de toute source d'humidité.
- Ne pas utiliser l'appareil au-delà des limites de température indiquées au risque de l'endommager.
- Ne pas exposer le produit aux rayons directs du soleil.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne regardez jamais directement le faisceau lumineux. N'orientez jamais le faisceau lumineux vers le visage d'une autre personne.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Nettoyez la lampe uniquement avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou d'alcool.
- Rangez et stockez la lampe dans un endroit frais et sec.
- En cas de stockage de longue durée, pensez à recharger régulièrement et complètement l'appareil afin de préserver l'autonomie et la durée de vie de la batterie.

CONDITIONS DE GARANTIE

Le présent appareil est couvert entièrement par la garantie légale de conformité dont le détail est consultable dans les Conditions Générales de Vente qui accompagnent votre facture ou sur nos sites Internet www.france-barnums.com OU www.france-serres.com OU www.france-tonnelles.com.

Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Fabriqué en RPC